

浦安市文化会館機材表

大ホー ル				小ホー ル			
調 光 装 置	プレシュート(丸茂電機製)			調 光 装 置	プレシュート(丸茂電機製)		
	100本×3段(200本×1段)				60本×3段(120本×1段)		
	メモリーシーン 2000シーン				メモリーシーン 2000シーン		
	CUEフェーダー×20本 ・ スタックフェーダー×20本				CUEフェーダー×20本 ・ スタックフェーダー×20本		
電 気 設 備	総容量	500KVA		電 気 設 備	総容量	180KVA	
	負荷回路	315回路			負荷回路	112回路	
	仮設電源 ※仮設電源盤から袖 まで20m	単相3線: 400A 80KVA(舞台袖上手)			仮設電源	単相3線: 45KVA(舞台袖上手)	
		単相3線: 150A 30KVA(室外下手)					
		3相3線(200V): 75A(室外下手)					
舞 台 上 部	トップサスペンション 昇降不可	10回路	凸 8台 ・ フレネル 8台	舞 台 上 部	第1サスペンション	12回路+DMX	1K凸 6台 ・ 500w凸 3台 フレネル 8台
	第1サスペンション ポータブルブリッジ	16回路+DMX	凸 15台 ・ フレネル 12台		第2サスペンション	12回路+DMX	1K凸 6台 ・ 500w凸 3台 フレネル 8台
	第2サスペンション	16回路+DMX	凸 15台 ・ フレネル 12台				
	第3サスペンション	16回路+DMX	凸 15台 ・ フレネル 12台		第3サスペンション	12回路+DMX	1K凸 6台 ・ 500w凸 3台 フレネル 8台
	第4サスペンション	16回路+DMX	凸 15台 ・ フレネル 12台				
	第5サスペンション	16回路+DMX	フレネル 12台				
舞 台 側 部	トーマンタルライト	3回路+DMX	2台3色 上下各凸6台	舞 台 側 部	トーマンタルライト	2回路+DMX	2台2色 上下各凸4台
	第1タワーライト	3回路+DMX	2台3色 上下各凸6台				
	第2タワーライト	3回路+DMX	2台3色 上下各凸6台				
ボ ー ダ ー ラ イ ト	第1ボーダーライト	8回路(4色6インチ)20台	72・78・W×2(切替可)2ch作業灯	ボ ー ダ ー ラ イ ト	第1ボーダーライト15台	6回路(3色6インチ)15台	72・W×2(切替可)2ch作業灯
	第2ボーダーライト	8回路(4色6インチ)23台	72・78・W×2(切替可)		第2ボーダーライト15台	6回路(3色6インチ)15台	72・W×2(切替可)
	第3ボーダーライト	8回路(4色6インチ)23台	72・78・W×2(切替可)2ch作業灯				
ホ リ ゾ ン ト	第1アッパーライト	12回路(4色)18台	71・72・63・W(20cm×25cm)	ホ リ ゾ ン ト	アッパーライト	8回路(4色)10台	71・72・78・22(20cm×25cm)
	第2アッパーライト	18回路(6色)20台	71・72・73・78・63・22(20cm×25cm)		ローホリゾンライト	8回路(4色)12台	72・59・22・40(20cm×25cm)
	ローアホリゾンライト	8回路(4色)20台	72・59・22・40(20cm×25cm)				
ラ フ イ ッ ト	フットライト	4回路(4色)	72・78・W×2(14.5cm×14cm)	ラ フ イ ッ ト	フットライト	3回路(3色)	72・78・W(14.5cm×14cm)
	花道フットライト	2回路(2色)	78・W(14.5cm×14cm)				
フ ロ ン ト	第1フロントライト	6回路+DMX	1.5KW凸4台3色 上下各12台	フ ロ ン ト	フロントライト	4回路+DMX	1kw凸4台2色 上下各8台
	第2フロントライト	8回路+DMX	1.5KW凸4台3色 上下各12台				
		4回路(客席)	1.5KW凸 上下各6台				
ゲ シ ラ イ リ ン	第1シーリングライト	15回路+DMX	1.5KW凸 6台5色 30台	ゲ シ ラ イ リ ン	シーリングライト	16回路+DMX	1kw凸 4台4色 16台
	第2シーリングライト	16回路+DMX	1.5KW凸 8台3色 24台			1KWハロゲンライト×1台	
			1KWハロゲンライト×2台(差し替え)				
ピンスポットライト		4 台	2KWクセノン	ピンスポットライト		2 台	1KWクセノン
オーケストラライト		2 台	1KWハロゲン(リモコン)				
フ ロ ア ー コ ン セ ン ト	FC回路	下手20回路 ・ 上手24回路		フ ロ ア ー コ ン セ ン ト	FC回路	上下8回路	
	上下コンFC回路	3回路			前FC回路	2回路	
	前FC回路	3回路			後FC回路	3回路	
	中・後FC回路	各4回路			直回路	60A 上下各1回路	
	花道FC	上下各2回路					
	60A回路(中LH)	上下各4回路					
	直回路	60A 上下各1回路					
	DMX回路	舞台袖上下前後各1回路(上手袖前は2回路)			DMX回路	舞台袖上下前後各2回路	
客席 ウォールコンセント	花道壁上下各1回路			客席 ウォールコンセント	客席前方出入口付近 上下各1回路		
DMX信号入力		舞台上手袖仮設電源盤 ・ 客席19列目中央		DMX信号入力		舞台上手袖仮設電源盤	
フットライト ・ 花道フットライト ・ 前FC ・ 花道FC 回路 計15回路が上手仮設電源盤内、下手舞台袖バラボックスに分岐されています。				フットライト ・ 前FC 回路 計5回路が上下袖バラボックスに分岐されています。			